

Zavírací nože návod k údržbě

Užívání




Při zavírání kapesního nože, je nutné vždy doprovázet čepel nože až do úplného zavření, aby nedošlo k otupení ostří nárazovým zavíráním. Čepel sevřeme mezi dvěma prsty a doprovodíme ji do jejího lůžka.

Naše nože musí být používány pouze k řezání (materiálů pro nůž vhodných), jiné použití není doporučeno a pokud takto bude nůž poškozen nesprávným používáním, nebude se na něj vztahovat záruka.

Zavírací nůž Forge de Laguiole nelze umývat vodou, musí se otřít. Přírodní materiály rukojetí, jako je rohovina nebo dřevo, jsou velice citlivé na vlhkost. K čištění čepel se doporučuje otřít ji mírně navlhčeným měkkým hadříkem a poté otřít suchým hadříkem.

Čištění




Údržba



Dřevěný nůž může časem získat patinu, aby byl chráněn a zachován pěkný vzhled, můžete použít trochu lněného oleje pro výživu dřeva. U nožů z rohoviny doporučujeme uchovávat je na suchém místě. Prosím udržujte mechanismus nože čas od času přidáním kapky oleje v mechanismu a ve spoji mezi čepelí a pružinou.

Kapesní zavírací nůž je součástí Vašeho každodenního života. Aby jste si zachovali optimální kvalitu ostří vašeho nože, doporučujeme ostření na přírodním kameni. Navlhčete přírodní kámen, ponechte jej ponořený po dobu asi deseti minut ve vodě, poté při zachování úhlu ostření 20° udržujte konstantní tlak mezi čepelí a ostřím a posouvejte plynule kámen po čepeli.

Ostření



Pozáruční servis



Na všechny naše nože Forge de Laguiole se vztahuje záruka na výrobní vady při běžném používání. Pro případnou údržbu popř opravu, nás můžete kontaktovat na následující adrese: m.kirchner@gutea.cz a přidat obrázek vašeho nože. Budeme Vás informovat o krocích nezbytných pro opravu Vašeho nože.